

TEXAS

MOTOR POWER LINE

INTERNETOVÝ NÁVOD

500 B, TG 510



CZ: NÁVOD K POUŽITÍ

Dovozce a distributor:

Global VIZOVICE
Enterprises Ltd.

Verze návodu 20010/1

Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o. Vizovice.
Kopírovat bez souhlasu firmy GLOBAL ENTERPRISES LTD., **zakázáno.**

UPOZORNĚNÍ.

- * *Vždy čtěte přiložený návod před zprovozněním motoru.*
- * *vždy vypněte motor před naplněním benzínu a oleje.*
- * *vždy řádně očistěte motor v případě polížení benzínem*
- * *používejte motor v dostatečné vzdálenosti od hořlavin.*
- * *výfukové plyny jsou nebezpečné, používejte motor jen venku nebo v dobře větraných prostorách.*
- * *vyvarujte se kontaktu s rotujícími částmi motoru a horkých částí výfuku*
- * *nepoužívejte motor po požití alkoholu a drog. Používejte ochranné prostředky*

1. Obsah

Vyobrazení str.		3
2. kompletace		12
3. výměna oleje		12
4. pohonná směs		12
5. vzduchový filtr		13
6. Startování - návod	13	
- elektro		14
7. Vypnutí motoru		14
8. Provoz		14
9. Zapalovací svíčky	15	
10. Údržba		15
11. Technické specifikace		16

2. Kompletace motoru

1. Upevněte řádně motor na základu.
2. Ujistěte se zda je hřídel motoru v rovině s poháněnou částí.
3. Výměna oleje

Používejte správný olej pro roční sezónu

Do 20° C	SAE 30
10-20° C	SAE 30
pod 10°C	SAE 10W - 30

- Vždy kontrolujte úroveň oleje v horizontální pozici a to bez zašroubování měrky. Nenaklánějte stroj nad 45 st, jinak může dojít k vytečení oleje z motoru.

Množství náplně TG500B 0.6 l

Olej vyměňujte v intervalech dle návodu.

1. Nechte motor běžet 5 minut až se olej ohřeje a výměna bude díky zvýšené tekutosti jednodušší.
2. Po 5 minutách motor vypněte, odšroubujte výpustní ventil a nechte olej vytéct do připravené nádoby.
3. poté zašroubujte měrku a nalijte nový olej.

Starý vyjetý olej zlikvidujte jen recyklací na k tomu určeném místě.

4. Pohonná směs

Používejte je bezolovnatý benzín 95.

Nikdy nepřelijte benzinovou nádržku. Na nádržce je ukazatel ukazující množství zbývajících paliva. Obrázek 10 na straně 5

5. Vzduchový filtr

Pravidelně prohlédněte a vyčistěte vzduchový filtr. Jestliže filtr nebude delší dobu vyčistěn může to mít negativní vliv na chod motoru.

1. Odšroubujte šroub (1), který upevňuje krytku (2) a sejmete kryt.
2. Před sejmutím krytu očistěte okolí krytu, aby se nečistota nedostala do karburátoru.

3. Vyměte filtr a prohlédněte ho.
4. Očistěte filtr v benzínu nebo petroleji a nechte vyschnout.
5. Očistěte držák filtru (3)
6. Nalijte nový olej až po měrku(4).
7. Znovu nasadte kryt a přišroubujte
8. Dbejte na to, aby byly všechny díly správně sestaveny dle vyobrazení 12-17
9. V případě papírového filtru čistěte následujícím způsobem:
10. Odšroubujte matici krytu vzduchového filtru a sejměte kryt
11. Vyměte filtr a prohlédněte ho, ujistěte se, aby se špína nedostala do karburátoru
12. Ujistěte se zda není filtr protržený, jestliže ano vyměňte za nový
13. Odstraňte prach z filtru oklepáním nebo profouknutím
14. znovu nasadte.
15. Ujistěte se , aby díly byly nasazeny správně dle vyobrazení 11, 12-17

1. křídlová matice	6. filtr
2. podložka	7. držák
3. těsnění	8. víčko
4. kryt	9. pěnový filtr
5. matice	10. filtr
16. Ucpaný či zanesený vzduchový filtr může způsobit nepravidelný chod motoru

Složení

1. spodní část nasávání vzduchového filtru obr. 12
2. víčko nasávání. Je důležité, aby víčko bylo správně osazeno potlačením na spodní část nasávání filtru obr. 13 nesmí tam být škvíra!!!
3. Nasadte držák filtru na víčko potlačením obr. 15
4. Nasadte filtr na držák. Nasadte křídlovou matici a utáhněte. Obr. 16
5. Nasadte kryt, těsnění a podložku a utáhněte křídlovou maticí, obr.17

6. Startování - Návod

1. Odevřete nádržku benzínu.
2. Pootočte sytič směrem vpravo(v případě zahřátého motoru toto už není potřeba).
3. Nastavte přidání plynu úplně vlevo(plný plyn).
4. Zapněte zapalování do ON polohy.
5. Potáhněte pomalu startovací šňůru až ucítíte odpor a poté dlouze zatáhněte.
6. Nikdy nepouštějte startovací šňůru samovolně zpět, vždy povolte a přidržujte rukou.
7. Regulujte sytič podle chodu motoru až motor běží pravidelně vypněte.
Vyobrazení 1, 2, 4, 5, 6 na straně 3.

7. Vypnutí motoru

1. Uberte plyn na minimum a nechte motor chvíli běžet.
2. Vypněte motor páčkou zapalování do polohy OFF.
3. Vypněte přívod paliva do polohy OFF.
Vyobrazení 4, 5, 7 na straně 3.

8. Provoz

1. Po naskočení motoru posuňte sytič postupně vpravo.
2. Nastavte plyn na požadovanou rychlost.

9. Zapalovací svíčky

- Vyměte kryt svíčky a očistěte případnou nečistotu kolem svíčky.
- Vyšroubujte svíčku a očistěte drátěným kartáčem.
- Změřte , popřípadě upravte odtrh na 0,7 – 0,8 mm
- Opatrně zašroubujte svíčku zpět a nasadte kryt

10. Údržba

- Pravidelně motor i stroj čistěte od prachu a nečistot.
- Skladujte v přiměřeně suchém prostředí.

- Dodržujte pravidla, uvedená jednotlivých kapitolách tohoto návodu či dalších návodů, které jsou ke stroji přiloženy

Účelem údržby je udržovat motor v co nejlepším stavu. Opravy provádějte vždy v autorizovaném centru.

Interval	vždy	Po 20 hod.	Po 50 hod.	Po 100 hod.	Po 200 hod.
díl					
Utažení šroubů	X				
Prohlédnout a doplnit olej	X				
Výměna oleje		X		X	
Vyčistění a výměna olej. filtru		X vyčistit	X vyčistit		
Kontrola vytékání oleje	X				
Prohlídka vzduchového filtru	X				
Čištění vzduch. filtru			X		
Čištění palivového filtru				X	
Kontrola palivového čerpadla				X	
Nastavení ventilů					
					X

11. Specifikace.

Model	TG500
typ	4 dobý, vzduchem chlazený jednoválec
Vrtání a délka taktu v mm	8 x 45
Hodnota časování L	0,163
Max výkon kW(HP) / otáčky/min	3,6(4,9)/3600
Okamžitý výkon kW(HP)/ otáčky/min	3,3(4,5)/3600
Pohonná směs	Bezolovnatý benzín
Objem benzin. nádržky	3,6L
Spotřeba benzínu(g/PS.h)	275
Olej	SAE30
Objem olejové nádržky	0,6L
Startování	Mechanicky tahem
Zapalovací svíčky	Denso W20 EPRU
Regulační systém	mechanický
Rozměry (D x Š x V), mm	305 x 365 x 335
Směr rotace motoru	Po směru hod. ručiček
Váha motoru kg	14



Jan Kopřiva a Ing. Ludmila Dušková
Jsou mediální partneři

Global VIZOVICE

Enterprises Ltd.

doporučují zahradní techniku TEXAS Dánsko,
zahradní nářadí FERRARI Itálie.

Jak odborně na škůdce poradí ve firmě



Bubenské Nábřeží 9, PRAHA

**TEXAS – ANDREAS PETERSEN A/S DÁNSKO VYRÁBÍ A ZAJIŠTUJE ŠIRKOU ŠKÁLU
ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKY**

**MOTOROVÉ PILY, ZAHRADNÍ TRAKTORY, TRAVNÍ SEKAČKY, KŘOVINOŘEZY,
ROTAVÁTORY S BEZKONKURENČNÍM MNOŽSTVÍM DOPLŇKŮ, ŠTÍPAČE NA DŘEVO,
MOTOROVÉ KARTÁČE, TLAKOVÉ MYČKY, A DALŠÍ PRODUKTY. VŠE VE VYSOKÉ
FARMÁŘSKÉ KVALITĚ.**

**TECHNIKU TEXAS DÁNSKO DOVÁŽÍ VÝHRADNĚ NAŠE FIRMA. HLEDEJTE U SVÝCH
PRODEJČŮ I DALŠÍ PRODUKTY NA ZAHRADU SE ZNAČKOU TEXAS CZ, JAKO JSOU
TLAKOVÉ LÁHVE NA POSTŘIK, NÁŘADÍ, ZAHRADNÍ POTŘEBY A DALŠÍ, STEJNĚ JAKO
MNOHO TYPŮ ZAHRADNÍCH NŮŽEK A PLOTOVÉ ZELENÉ STÍNOVKY FERRARI ITÁLIE.
K NAHLÉDNUTÍ NA NAŠICH STRÁNKÁCH NEBO NA www.texas.dk**



SEZNAM POZÁRUČNÍCH A SERVISNÍCH OPRAVEN TECHNIKY TEXAS A/S Odense, Dánsko

kraj/jméno	obchodní název	ulice, číslo	místo	PSČ	telefon	e-mail
Karlovarský kraj						
VOSTÁREK Jiří		ČSA 286	OLOVÍ-HORY	35707	775188744	valia-olovi@volny.cz
Ústecký kraj						
David Jan s.r.o.		Majakovského 123/26	ÚSTÍ NAD LABEM-Předlice	40001	475531639	info@husqvarna-servis.cz JEN SERVIS
Plzeňský kraj						
RŮŽIČKA Václav		Nádražní 545	PLANÁ	348 15	604916575	ruzicka.plana@quick.cz
KAŠPAROVÁ Jana		Slovanská Třída 43	PLZEŇ - SLOVANY	32600	721648725	obchod@zahrada-dilna-stroje.cz
Liberecký kraj						
NOVOTNÝ Radek		Rádlo 343	RÁDLO	46803	606911617	info@rntechnik.cz
Praha						
Monika	PUMAN	Dolnocholupická 320/37	PRAHA 4-Modřany	14000	241773098	puman@puman.cz
ELPIS s.r.o.		Krystalová 7	PRAHA 9	19600	777200791	dispecink@elpis.cz
Středočeský kraj						
Zdeněk Lachman		Máchova 516/9	BEROUN-Závodí	26601	311 624 712	zdenek.lachman@seznam.cz
Jihočeský kraj						
Pevný a spol. s r.o.		Jarošovská 1145	JINDŘICHŮV HRADEC II	37701	603232469	pevnyaspol@centrum.cz
Pardubický kraj						
BT nářadí s.r.o.		Wilsonova 448	HLINSKO	53901	773072400	btনারadi@email.cz
SCHINAGL Pavel		Škroupova 556	CHRUDIM	53701	605137547	নারadi@tiscali.cz
Vysočina						
ODEHNAL Libor		Budeč 47	BUDEČ	59214	566667078 723663088	libor.odehnal@iex.cz
Jihomoravský kraj						
JELÍNEK Luděk		Radniční 609/17	MIROSLAV	67172	515333749	varimoto.jelinek@seznam.cz
BUKÁČOVÁ Ludmila		Selská 505/11	BRNO-Maloměřice	61400	545213120	ludmilabukackova@seznam.cz
Moravskoslezský						
ZÁHUMENSKÝ Míla	JIRAMI	Lidická 180/18	OSTRAVA-Vítkovice	70300	596615037	jirami@seznam.cz
PLAŠIL Oldřich	SILEX	Ratibořská 803/125	OPAVA-Kateřinky	74705	553 625 051	silex@silexopava.cz
Olomoucký kraj						
TUMA service		Hrnčířská 16	OLOMOUC	77200	585224186	tumaservice@atlas.cz
ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE						
Zlínský kraj						
GLOBAL ENTERPRISES		Řičanská	VIZOVICE	76312	577454123 774811095 773444890	global@global-vizovice.cz
 <p>Global® VIZOVICE Enterprises Ltd.</p>						