

INTERNETOVÝ NÁVOD



TEXAS

Benzínová
MOTOROVÁ PILA TS450-18

Výrobek farmářské kvality

CZ: NÁVOD K POUŽITÍ



Dovozce a distributor výrobků firmy TEXAS Dánsko:

Global[®]
Enterprises Ltd.

Copyright a autorská práva k překladu: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o. Vizovice.
Kopírovat bez souhlasu firmy GLOBAL ENTERPRISES LTD., **zakázáno.**

Pozn.: při čtení návodu sledujte vyobrazení v originálním návodu str. 25-34.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA (str.22)

Před použitím pily si důkladně přečtete návod na používání ! Při práci noste ochranné pracovní pomůcky- brýle , ochranné klapky na uši, roušku na ústa proti prachu , rukavice, helmu a pevnou pracovní obuv!

Při používání motorové pily se řiďte následujícími instrukcemi, abyste předešli vlastnímu zranění či poškození pily:

1. Nepracujte s pilou pouze v jedné ruce, z důvodu způsobení zranění vás i spolupracovníků. Pila je určena pro obouruční používání!
2. Nepoužívejte pilu jste-li vyčerpaní či unaveni
3. Používejte vždy bezpečnostní obuv a výše vyjmenované ochranné pomůcky.
4. Dbejte bezpečnostních pravidel při doplňování paliva. Při startování odložte nádobu s palivem nejméně 3m od pily.
5. Nedovolte ostatním osobám , aby stály blízko při startování a práci s pilou, včetně zvířat.
6. Nezačínajte pracovat pokud nemáte čistou pracovní plochu, bezpečnou rovnováhu a zajištěnou únikovou cestu před padajícím stromem.
7. Před startem zkontrolujte zda se nikde nedotýkáte řetězu
8. Dbejte aby se nic nedotýkalo běžícího řetězu.
9. Zastavenou pilu přenášejte vždy s bezpečnostní lištou , řetězem dozadu a výfukem od těla.
10. Nikdy nepracujte s poškozenou popř. špatně nastavenou pilou . Ujistěte se ž, že se řetěz pily zastaví po uvolnění vypínače škrtkící klapky.
11. Před seřizováním pily vždy vypněte motor.
12. Dbejte zvýšené opatrnosti při řezání malých a tenkých věcí z důvodu možného zakousnutí a zpětného „kopnutí“ pily.
13. Při řezání zatížených větví dávejte pozor z důvodu možného úderu větví.
14. Držadla pily udržujete čisté, bez zbytků oleje či paliva.
15. S pilou pracujte pouze v dobře odvětraných prostorách.
16. Neřežte stromy pokud nejste dokonale seznámen s takovou prací.
17. Veškeré opravy provádějte v odborném servisu
18. Při transportu pily vždy používejte ochranný kryt na řetěz
19. S pilou nepracujte v blízkosti hořlavých tekutin, nebo plynu z důvodu možného výbuchu .
20. Nedoplňujte palivo, olej nebo nemažte pilu pokud je motor v pohybu!
21. Pilu používejte pouze pro řezání dřeva! A ne pro jiné materiály, pro které není určena-plasty , zdivo nebo jiné nestavební materiály.

Pozn: Pila je určena pro krátkodobé , občasné používání – vhodné pro dům, zahradu , chalupu . není vhodné pro profesní dlouhodobé (každodenní) používání, z důvodu vibrační apod.

PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ PŘI ZPĚTNÉM KOPNUTÍ PILY (str.23)

Jestli-že se špička pily nebo ochranné lišty dotkne řezaného předmětu může dojít ke zpětnému kopnutí a k rychlému posunutí ochranné lišty zpět směrem k pracovníkovi.

Nespoléhejte se úplně na bezpečnostní opatření na pile, ale sami předcházejte možné nehodě nebo zranění.

1. Seznamte se jak může dojít ke zpětnému kopnutí a tím se vyvarujete nepříjemnému překvapení, který zpětný úder pily způsobuje.
2. Při práci s pilou ji pevně držte oběma rukama. Pravá ruka je umístěna na zadním madle a levá na předním madle. Pevné sevření pily zmenšuje možnost zpětného kopnutí a udržuje kontrolu nad pilou.
3. Ujistěte se , že pracovní prostor je bez překážek. Nedotýkejte se špičkou pily řezaných předmětů , které by Vám mohli způsobit úder.
4. Řezej s nejvyšší rychlostí motoru.
5. S pilou pracujte jen do výšky ramen !
6. Servis a ostření motoru provádějte vždy v odborném servisu.
7. Řetěz nebo lištu vyměňujte jen dle specifikace výrobce.

PŘI ČTENÍ INSTRUKCÍ PRO POUŽÍVÁNÍ ,PROSÍM, SLEDUJTE OBRÁZKY V ORIGINÁLNÍM NÁVODU -str. 2-33!

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ –str.25:

NOVÁ PILA BUDE POTŘEBOVAT NASTAVENÍ ŘETĚZU, DOPLNĚNÍ OLEJE PRO MAZÁNÍ ŘETĚZU A NAPLNĚNÍ PALIVA S LEJEM VE SPRÁVNÉM POMĚRU.

3. POPIS PILY:

1. OCHRANA RUKY
2. STARTOVACÍ KABEL
3. VZDUCHOVÝ FILTR
4. SYTIČ
5. BEZPEČNOSTNÍ KOLÍK
6. RUKOJEŤ
7. PLYN
8. ZÁMEK RUKOJETI(STARTOVÁNÍ)
9. ZAPALOVÁNÍ START-STOP
10. BENZÍNOVÁ NÁDRŽKA
11. OLEJOVÁ NÁDRŽKA
12. PŘEDNÍ RUČKA
13. ŘETĚZ
14. LIŠTA



4. ZNAČENÍ NA PILE

- a/ pro benzín / benzín+olej
- b/ mazání řetězu
- c/ vypínač zapalování vzhůru=start, dolů=motor vypne
- d/ sytič – povytažením zapneme
- e/ nastavení mazání řetězu
- f/ nastavení karburátoru-
H-plný plyn
L=volnoběžná tryska
T=volnoběh

5. NASAZENÍ LIŠTY A ŘETĚZU PILY OBR. F2

- 1/ Potáhněte brzdu řetězu směrem dozadu k pile aby brzda nebyla aktivována
- 2/ povolte šrouby a sejměte plastový kryt(3)
- 3/ Odstraňte černou plastovou podložku (viz obr.) Tato podložka slouží pouze k přepravě pily bez lišty
- 4/ Nasuňte řetězovou lištu na 2 šrouby M8
- 5/ Položte řetěz na járků(1) a potlačte směrem k pohonu(ozubené kolo)
- 6/ položte řetěz na ozubené kolo, se zuby směřujícími vpřed obr. F3
- 7/ Přesvědčte se zda řetěz je správně usazen na liště
- 8/ nasadte zpět plastový kryt, ujistěte se zda napínací šroub řetězu(2) zapadne správně do lišty
- 9/ před utažením šroubů napněte řetěz šroubem(1). Obr. F4
(2) povolit, (3) utáhnout



Řetěz by se neměl při správném napnutí dotýkat lišty. Zároveň nesmí být příliš volný. Doporučená vzdálenost řetězu od lišty je 5 mm

6. BENZÍN

SMÍCHEJTE SMĚS BENZÍNU NATURAL 95 A OLEJE V POMĚRU OLEJE 1:25 (1 díl oleje, 25 dílů benzínu Natural 95 oktanů). K mazání řetězu vždy používejte jen olej na mazání řetězu.

PALIVU VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST. MÍCHEJTE JEN ČERSTVÝ BENZÍN NATURAL 95 SE ZNAČKOVÝM OLEJEM PRO DVOUTAKTNÍ MOTORY (IDEÁLNÍ JE POLOSYNTETICKÝ OLEJ TEXAS TEX PARTS). K MÍSENÍ POUŽÍVEJTE JEN ČISTÉ NÁDOBY (NEJLÉPE MÍSÍCÍ KANYSTR TEXAS). POZOR NA SMÍTKA V BENZÍNU !! NESPRÁVNĚ POUŽITÉ PALIVO JE DŮVODEM PŘEVÁŽNÉ VĚTŠINY PORUCH.

7. STARTOVÁNÍ – STARTUJTE JEN KOMPLETNĚ SESTAVENOU PILU

- 1/ Naplňte olejovou(1) a benzinovou (2) nádržku obr. F7
- 2/ Ujistěte se zda stop knoflík a řetězová brzda není aktivována
- 3/ Zatlačte stop/start knoflík F8
- 4/ Zmáčkněte na rukojeti bezpečnostní lištu a plyn a zatlačte kolík uzamčení F9.
- 5/ Vytáhněte sytič F10
- 6/ Položte pilu na zem, jednou nohou přidržte k zemi a nastartujte. F11
- 7/ Po snaze nastartování zastrčte sytič.
- 8/ Po nastartování nechejte pilu zahřát

8. VYPNUTÍ.

- 1/ Povolte plyn
- 2/ Nechte motor běžet na volnoběh
- 3/ Zasuňte startovací kolík(3) k zastavení.

9. ŘETĚZOVÁ BRZDA.

Otestujte řetězovou brzdu následujícím způsobem.

- 1/ Položte pilu na rovný podklad
- 2/ Nastartujte pilu
- 3/ Nechte pravou ruku na zadním držadle
- 4/ Levou ruku nechte na předním držadle(a)
- 5/ Přidejte plyn na 1/3 výkonu a potlačte brzdu(b) dopředu.

10. AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ. Obr. F12

Pila je vybavena automatickým lubrikačním systémem, který zajišťuje optimální mazání řetězu.

Po nastartování pily dejte výkon na půl plynu a zkontrolujte zda řetěz je lubrikován(uvidíte jemné stříkání oleje). Obr. F12

Množství oleje může být nastaveno ručně. Obr. F13-2

UPOZORNĚNÍ.

Před použitím pily vždy zkontrolujte zda máte dost oleje v nádržce na mazání.

Vždy používejte jen olej určený k mazání řetězu!!!! V žádném případě nepoužívejte vyjetý olej k mazání řetězu.

11. NASTAVENÍ KARBURÁTORU.

Nastavení karburátoru provádějte vždy při správně připravené pile k provozu :

Správná pohonná a lubrikační směs, čisté filtry.

1/ **Vypněte motor.**

- 2/ Odšroubujte horní plastový žlutý kryt filtru sání. Vyjměte vzduchový filtr.
- 3/ Nasuňte plochý šroubovák (**max. šířka plošky šroubováku 3 mm**) do pryžových vodítek trysek, označené

jako „L“ a „H“.

- 4/ **Pečlivě zkontrolujte nasazení šroubováku do drážek trysky! Jinak hrozí zkřivení trysek !!**

- 5/ Citlivě utáhněte na doraz šrouby L(1) a H(2) po směru hodinových ručiček.

- 6/ Poté pootočte šrouby proti směru hodinových ručiček

L = 1 ¼ otáčky

H= 1 ¾ otáčky

- 7/ Nasaďte zpět vzduchový filtr a žlutý kryt filtru. Utáhněte jeho šroub



- 8/ Nastartujte pilu a nechte zahřát na půl plynu
- 9/ Otáčejte šroub L pomalu po směru hodinových ručiček až najdete nejvyšší otáčky, poté otočte šroub ¼ otáčky zpět.
- 10/ Utáhněte volnoběžný šroub T(3) po směru hod. ručiček až se začne řetěz pohybovat.
- 11/ Vyzkoušejte pilu a dokončete nastavení šroubu H na nejlepší výkon(ne na nejvyšší otáčky).

12. BENZINOVÝ FILTR.

- 1/ Sejměte víko benzinové nádoby
- 2/ Vylijte benzin
- 3/ Z kousku drátku vytvořte háček
- 4/ Zachyťte háčkem filtr(4) v nádobce a vyjměte.
- 5/ Vyčistěte filtr a dejte zpět do nádoby
- 6/ Znovu naplňte benzínem



13. OLEJOVÝ FILTR.

Čistěte stejným způsobem jako benzinový filtr.

14. VZDUCHOVÝ FILTR.

Vzduchový filtr může být zanesen pilinami a potřeba ho čistit pravidelně.

- 1/ Povolte a oddělejte víčko(1)
- 2/ Vyjměte filtr(2) a vytřepejte. Při velkém znečištění je možno filtr demontovat na dvě části.
- 3/ Filtr vložte zpět a zašroubujte víko.

15. ZAPALOVACÍ SVÍČKY.

Zapalovací svíčky jsou umístěny pod vzduchovým filtrem. Svíčky musí být čisté, aby správně fungovaly.

- 1/ Zasuňte kolík vypnutí do pozice STOP
- 2/ Vyjměte krytku svíčky
- 3/ Odstraňte špínu a prach
- 4/ Vyšroubujte svíčku
- 5/ Prohlédněte, očistěte nebo vyměňte v případě potřeby.
- 6/ Znovu zašroubujte a nasadte kryt.

16. ÚDRŽBA ŘETĚZU A LIŠTY.

Lubrikační otvor. Sejměte lištu a zkontrolujte zda lubrikační otvor není zanesený

LIŠTA/ Očistěte vodící špičku lišty

ŘETĚZ/ Řetěz by měl být pravidelně broušen, aby se docílilo nejlepšího řezu

- 1/ Přesvědčte se zda je řetěz řádně napnutý
- 2/ Používejte 4,8mm brousek, bruste 3-4 krát, aby broušení bylo stejné viz. Obr.F24
- 4/ Občas prohlédněte výšku zubů. V případě, že jsou zuby příliš vysoké je potřeba je zbrousit.

ÚDRŽBA.

| ČÁSTI: | AKCE: | PO KAŽDÉM POUŽITÍ | PO 10 HOD. PROVOZU | PO 20 HOD. PROVOZU |
|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ŠROUBY/MATICE | KONTROLA | X | | |
| VZDUCH. FILTR | ČISTĚNÍ/VÝMĚNA | | X | |
| PAL. FILTR | VÝMĚNA | | | X |
| SVÍČKY | ČISTĚNÍ/NASTAVENÍ/VÝMĚNA | | | X |
| HADICE PALIVA | | | | X |


17. SKLADOVÁNÍ.

- 1/ Vylijte benzin
- 2/ Nastartujte pilu a nechte běžet až do vyjetí benzínu
- 3/ Nechte pilu zchladnout
- 4/ Odšroubujte svíčku
- 5/ Nalijte do otvoru kávovou lžičku oleje
- 6/ Potáhněte startovací šňůru 2-3 krát, aby olej volně vtekl dovnitř pily
- 7/ Zašroubujte svíčku zpět
- 8/ Ušchovejte v suchém prostředí

18. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.**PROBLÉM.****PŘÍČINA:****ŘEŠENÍ:**

| | | |
|--|--|---|
| Nastartuje ale neběží Nestartuje | špatný postup startování špatné nastavení karburátoru | postupujte dle návodu nastavte karburátor |
| Nastartuje, ale má Nedostatečný výkon | špatné nastavení sytiče špinavá svíčka Špinavý vzduch. Filtr | zasuňte sytič očistěte očistěte |
| Běží nerovnoměrně Kouří | Špinavá svíčka špatné nastavení karburátoru Špatný poměr benzínu a oleje | očistěte nastavte karburátor použijte doporučené ředění |

GARANTOVANÁ HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU:**114 dB****TECHNICKÉ PARAMETRY**

| | | |
|---------------------------|-----------------------|--|
| Model | TS 450-18 |  |
| Obsah válce | 45cc | |
| Výkon | 1,7 kW | |
| Zapalování | Elektrické | |
| Váha | 5,3 kg | |
| | Bezolovnatý | |
| Palivo | 95 oktanů s olejem | |
| Obsah palivové nádrže | 550ml | |
| Obsah olejové nádržky | 260ml | |
| Antivibrace | ANO | |
| | 450 mm | |
| Délka lišty | OREGON | |
| Brzda řetězu | ANO | |
| Řetěz typ 0,325 | 21 BP | |
| Automatické mazání řetězu | ANO | |
| Zámek plynu | ANO | |

Výstraha: Při nastartování nikdy nepusťte šňůru samovolně zpět, ale vždy volně nechte navinout jinak riskujete zničení startéru.

Na motorové pily a další techniku TEXAS můžete objednat:

KANYSTR NA MIXOVÁNÍ PALIVA TEXAS MIX

Do ručky (označena stupnicí) nalejeme olej pro dvoutaktní motory, do kanystru příslušné množství benzínu Natural 95 (označen stupnicí). Zamícháme a máme pohonné hmoty s olejem v poměru 1:40 nebo 1:50.

Množství míchaného paliva: 1,2,3,4,5,6 L.

Kanystr je vyroben z pevného plastu. Je opatřen nálevkou.



TEXAS - ZAPALOVACÍ SVÍČKY NHSP LD L6

Zapalovací svíčky k motorům TEXAS POWER LINE



TEXAS – ČÁSTEČNE SYNTETICKÝ OLEJ PRO 2 TAKTNÍ MOTORY TEX PARTS Objem -1 liter.



Doporučený olej pro dvoutaktní motory TEXAS i pro jiné dvoutaktní motory zahradní techniky. Výrobek firmy



ŘETĚZ K MOTOROVÉ PILE TEXAS TS450-16

TEXAS - řetěz k pile. Počet článků 72, délka článku 4,8 mm, šířka vodícího dílu 1,5 mm. Na lištu 45 cm



PLASTOVÉ BRÝLE BEZPEČNOSTNÍ PRŮHLEDNÉ

Pevné plastové brýle lze použít k ochraně zraku při různé práci. Brýle mají i čelní i boční ochranu očí z pevného průhledného plastu.

Vyhovuje bezpečnostní normě EU

EN166.1995

Chrání zrak do rychlosti letícího předmětu

45m/s

50 let tradice



Důležitý doplněk pro Vaši bezpečnost při práci, nejen s pilou.

TEXAS – BEZPEČNOSTNÍ HELMA SE ŠTÍTEM KE KŘOVINOŘEZŮM A MOTOROVÝM PILÁM

Pro bezpečnost při práci . Helma je testována podle evropských bezpečnostních norem.



Překlad COC certifikátu (PROHLÁŠENÍ O SHODĚ)

Identifikační údaje o dovozci do ČR



Název firmy: GLOBAL ENTERPRISES LTD., spol. s r.o.
Říčanská 294
763 12 VIZOVICE
IČO: 44003960

Identifikační údaje o výrobku

Benzínová motorová pila TEXAS TS 450-18

■ Posouzení shody

Firma Global Enterprises Ltd., spol. s .ro. Vizovice ujišťuje, že na výše uvedený výrobek byl vydán COC certifikát importérem do EU firmou TEXAS Andreas Petersen A/S , Knullen 2, DK 5260 Odense S.

Podle tohoto certifikátu byl výrobek posouzen podle Evropské směrnice **89/336 EEC - 98/37 EEC** (strojná direktiva) a byla uvedeným dovozcem do EU prohlášena shoda s touto směrnicí.

Dále byl výrobek otestován podle normy **EN 55012:2002, EN 61000-6-1:2001**

S tím, že vyhovuje požadovanému standardu těchto norem. Tuto skutečnost potvrzuje pan Verner Hansen, ředitel výše uvedené firmy.

Držitelem originálních protokolů ze zkušebny v anglickém jazyce je firma TEXAS, Andreas Petersen A/S, Knullen 2, DK -5260 Odense S, Dánsko

Vizovice 30. září 2006

Stanislav Kubíček
Luděk Duda
jednatelé

Global®
Spol.s.r.o.
Říčanská 294
IČO: 44003960
DIČ: CZ44003960
763 12 VIZOVICE
www.global-enterprises.cz

Garantovaná hladina akustického výkonu: 114 dB

Číslo certifikátu TUV Z1A 0501 41002021
Report No: 70211216205

| SEZNAM POZÁRUČNÍCH OPRAVEN TECHNIKY TEXAS | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|--------|---|---|
| kraj/jméno | příjmení(název) | adresa | číslo | místo | PSČ | telefon | e-mail |
| Karlovarský kraj | | | | | | | |
| VOSTÁREK | Jiří | ČSA | 286 | OLOVÍ-HORY | 35707 | 775188744 | valia-olovi@volny.cz |
| Ústecký kraj | | | | | | | |
| David Jan s.r.o. | | Majakovského | 123/26 | ÚSTÍ NAD LABEM-Předlice | 40001 | 475531639 | info@husqvarna-servis.cz JEN SERVIS |
| Plzeňský kraj | | | | | | | |
| RŮŽIČKA | Václav | Nádražní | 545 | PLANÁ | 348 15 | 604916575 | ruzicka.plana@quick.cz |
| Liberecký kraj | | | | | | | |
| NOVOTNÝ | Radek | Rádlo 343 | | RÁDLO | 46803 | 606911617 | info@rntechnik.cz |
| Praha | | | | | | | |
| Monika Francová - | PUMAN | Dolnocholupická | 320/37 | PRAHA 4-Modřany | 14000 | 241773098 | puman@volny.cz |
| Středočeský kraj | | | | | | | |
| Zdeněk Lachman | | Máchova 516/9 | | BEROUN-Závodí | 26601 | 311 624 712 | zdenek.lachman@seznam.cz |
| Jihočeský kraj | | | | | | | |
| Pevný a spol. s r.o. | | Jarošovská | 1145 | JINDŘICHŮV HRADEC II | 37701 | 603232469 | pevnyaspol@centrum.cz |
| Pardubický kraj | | | | | | | |
| BT nářadí s.r.o. | | Wilsonova | 448 | HLINSKO | 53901 | 773072400 | btনারadi@email.cz |
| SCHINAGL | Pavel | Škroupova | 556 | CHRUDIM | 53701 | 605137547 | নারadi@tiscali.cz |
| Vysočina | | | | | | | |
| ODEHNAL | Libor | Budeč | 47 | BUDEČ | 59214 | 566667078 723663088 | libor.odehnal@iex.cz |
| Jihomoravský kraj | | | | | | | |
| JELÍNEK | Luděk | Radniční | 609/17 | MIROSLAV | 67172 | 515333749 | varimoto.jelinek@seznam.cz |
| BUKÁČOVÁ | Ludmila | Selská | 505/11 | BRNO-Maloměřice | 61400 | 545213120 | ludmilabukackova@seznam.cz |
| Moravskoslezský | | | | | | | |
| ZÁHUMENSKÝ | Milan-JIRAM | Lidická | 180/18 | OSTRAVA-Vítkovice | 70300 | 596615037 | jirami@seznam.cz |
| PLAŠIL | Oldřich-SILE | Ratibořská | 803/125 | OPAVA-Kateřinky | 74705 | 553 625 051 | silex@silexopava.cz |
| Olomoucký kraj | | | | | | | |
| TUMA service | | Hrnčířská | 16 | OLOMOUC | 77200 | 585224186 | tumaservice@atlas.cz |
| ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS DOVOZCE | | | | | | | |
| Zlínský kraj | | | | | | | |
| GLOBAL ENTERPRISES | | Říčanská | 294 | VIZOVICE | 76312 | 577454123 774811095 773444890 | global@global-vizovice.cz |
|  <i>Enterprises Ltd.</i> | | | | | |  | |